

## Anleitung Web-Side Staubsauger

Bevor Sie die Web-Seite von Siemens Plc öffnen können, müssen Sie Ihre PC-Netzwerkkarte auf eine feste IP-Adresse konfigurieren, die im gleichen Bereich wie die von Siemens Plc liegt. (z. B. 192.168.99.50)

a web ode to persensitiv, you must	be configure your pc-	network card		
Yor Y Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzw	erkverbindungen 🕨	• 49 Netzwerkv	erbindungen durchsuchen 🔎	
Weil     P. Systemateuerung     Netzwerk und Internet     Netzwerk       Organizieren     Netzwerkgerst deaktivieren     Verbindung unternet       Weil     Netzwerkgerst deaktivieren     Verbindung unternet       Dirtizion     Binzelon     Binzelon       Binzelon     Binzelon     Binzelon       Binzelon     NetZwerkene-Gigabit-Ein     SPS-Netz       Intel®     PR071	erkvetbindungen > suchen Verbindung umbenennen Talk2n Status Diagnose Verbindungen überbrücken Verbindungen überbrücken Verbindungen stellen Löschen G Eigenschaften	f Metzwerke  Status der Verbindung anzeigen  n-catcher Connection  Adapter V9	erbindungen durchsunden 🤉	Eigenschafte

etzwerk Freigabe			
Verbindung hersteller	über:		
Intel(R) PRO/	1000 GT-Desktopadapte	er	
Diese Verbindung ve	rwendet folgende Eleme	Konfigurieren	
Datei- und I  A SIMATIC In  PROFINET	Druckerfreigabe für Micr dustrial Ethemet (ISO) IO RT-Protocol V2.0	osoft-Netzwerke	
<ul> <li>Internetproto</li> <li>Internetproto</li> </ul>	okoll Version 6 (TCP/IP okoll Version 4 (TCP/IP	v6) v4) E	Internet-Protokoll Version 4
🗹 🔺 E/A-Treiber	für Verbindungsschicht	-Topologieerkennur	
	Verbindungsschicht-Top	pologieerkennung 🔻	
Antwort für	m		
Antwort für '	III Deinstallieren	Eigenschaften	Eigenschaften
Antwort für Antwort für Installieren Beschreibung	III Deinstallieren	Eigenschaften	Eigenschaften

Ilgemein	
IP-Einstellungen können automatis Netzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	ch zugewiesen werden, wenn das zt. Wenden Sie sich andernfalls an a geeigneten IP-Einstellungen zu
IP-Adresse automatisch bezie	ehen
Folgende IP-Adresse verwen	den:
IP-Adresse:	192 . 168 . 99 . 50
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	40 (3) (4
O DNS-Serveradresse automati	sch beziehen
Folgende DNS-Serveradresse	en verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	0 (0) 0
Alternativer DNS-Server:	11 A A
Einstellungen beim Beenden	überprüfen
	Frweitert
	El Welder ett.

Öffnen Sie die Web-Seite http:// 192.168.99.31



Herunterladen und Öffnen des Zertifikats



Herunterladen und Öffnen des Zertifikats

-	Zertifikatsinformationen
Die	ses Zertifikat ist für folgende Zwecke beabsichtigt: • Alle ausgegebenen Richtlinien • Alle Anwendungsrichtlinien
-	Ausgestellt für: S7-Controller Family Ausgestellt von: S7-Controller Family
	Gültig ab 07. 03. 2012 bis 28. 02. 2042
/eitere	Zertifikat installjeren Ausstellererklärun
	Сок

Das Zertifikat installieren











												×
(←) 🕀 http	o://192.16	8.99.31/awp/	SBSauger/O	PH.html						- م	C 🕆 🖈	r 🛱
1200 SIMATIC 1200-St	ation_1	100 C	PH		×							
👍 🗃 Vorgeschlag	ene Sites	🕶 🗃 Web :	Slice-Katalog	•				🔓 • 🗟 • 🗆 🕯	💼 💌 Seite 🕶	Sicherheit 🕶	Extras 👻 🔞	• **
Settings		OPH	Cred	it			ba		3'			
		(	OPEN HO	DUR			HAPPY HOUR					
		FRO	DM	T	то		FROM	то				
MONDAY		hh:m	miss	hh:m	hh:mm:ss hh:r		hh:mm:ss	hh:mm:ss				
MONDAT	0	00:00	0:00	00:0	0:00	0	00:00:00	00:00:00				
TUESDAY	0	00.00	0.00	00.0	0.00	n	00.00.00	00.00.00				
WEDNESDAY	0	00.00	0.00	00:0	0.00	0	00:00:00	00:00:00				
THURSDAY	0	00:00	0:00	00:0	0:00	0	00:00:00	00:00:00				
FRIDAY	0	00:00	0:00	00:0	0:00	0	00:00:00	00:00:00				
SATURDAY	0	00:00	00:00	00:0	0:00	0	00:00:00	00:00:00				
SUNDAY	0	00:00:00		00:0	0:00	0	00:00:00	00:00:00				
	Dav	Month	Voor	Hour	Minuto	Cocon						
SPS Time	2	1	1970	16	36	3econe 10	Dood Time	1				
or of filling.							Read Time	1				
Set Time:	1	1	1970	0	0	0	Set Time	]				

Drücke "Enter" um den Wert zu übernehmen